(作業を始める前に) インターネットに接続し、手順に従って操作してください。

①電源が切れた状態のドラキッストークとパソコンを、付属のUSBケーブルで接続してください。

STEP1



②ドラキッズトークの電源を入れてください。 ドラキッズトークの起動が終わると音は鳴らず、LEDランプが紫色に点灯します。(USBモード)

③デスクトップもしくはスタートボタンから「(マイ)コンピューター」をダブルクリックしてください。 下記の画面のように「リムーバブルディスク(またはDORAKIDS)」と表示されます。 ※下記の図は、お使いのパソコンのWindowsのバージョンによって異なることがあります。 ※表示が出ない場合は、再度①からやり直してください。

۲ ۶			ドラキッズトークの電源を入れると、下記の とうな表示が白動で出る場合もあります
ノア1ル(F) 編集(E) 衣小	K(V) = JU(T) = VUJ(H)		「フォルガを問いてファイルをまティを
整理 ▼ システムのプロ/	パティ プログラムのアンインストールと変更 >>		クリックします。
🚖 お気に入り	ハード ディスク ドライブ (1)		
🚺 ダウンロード	ローカル ディスク (C:)		- H#171
😍 Dropbox			リムーバブル ディスク (E:)
🗐 最近表示した場所	空き領域 37.5 GB/297 GB		~
 = デスクトップ	▲ リムーバブル記憶域があるデバイス (2)		
🍃 ライブラリ	DVD RW ドライブ (D:)		または 22/22-55/54 23270-55-54 - Windows / 92797/使用する - Windows / 92797/使用する
📑 ドキュメント	リムーバブル ディスク (Fr)		ジステムの高速化 -Windows ReadyBoost使用
📔 ピクチャ	54 70/074 × 9 (L.)		97 コントロール パタル 本自動車件の送知れ事子に主す。
🛃 ビデオ	空き領域 7.12 GB/7.39 GB		コントロールというかく日期時生の時期になかります

④「リムーバブルディスク(またはDORAKIDS)」をダブルクリックしてください。 下記の画面のように「CONTENTS」と「VER」フォルダが表示されるので、 「CONTENTS」をダブルクリックしてください。

Good P	ピュ	ーター 、 DORAKIDS (E:) 、	- 4	† DORAKID 🔎	
ファイル(E) 編集(E) 1	長示(⊻) ツール(工) ヘルプ(<u>H</u>)			
整理 ▼ 共有 ▼ 書き込む 新しいフォルダー			≡ - □ 0		
 ⇒イブラリ ドキュメント ビクチャ ビデオ ミュージック 	*	名前	更新日時	種類	
		UCONTENTS	2016/12/09 18:31 2016/12/09 18:34	ファイル フォル… ファイル フォル…	
🜏 ホームグループ	Ŧ	< III			
2 個の功	目				

⑤ ドラキッズトーク本体の内蔵データの画面が表示されます。 この画面は開いたままにして閉じないでください。

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(*	T) ヘルプ(H)			
整理 ▼ 共有 ▼ 書き込む 新し	いフォルダー		⊫ •	
🚖 お気に入り	名前	更新日時	種類	サイズ
Oreative Cloud Files	ehon_bure-men.ncp2	2016/11/11 17:12	NCP2 ファイル	4,30
🎽 ダウンロード	ehon_kasajizo.ncp2	2016/11/11 17:06	NCP2 ファイル	3,44
■ デスクトップ	ehon_momo.ncp2	2016/11/11 17:11	NCP2 ファイル	3,90
	ehon_omusubi.ncp2	2016/11/09 17:16	NCP2 ファイル	3,45
E BELLECK CIL HEIN	ehon_ookinakabu.ncp2	2016/11/11 17:10	NCP2 ファイル	4,20
	ehon_sanbiki.ncp2	2016/11/11 17:09	NCP2 ファイル	4,00
🏹 ライブラリ	ehon_usagi.ncp2	2016/11/11 17:11	NCP2 ファイル	3,80
◎ ドキュメント	tankenb_2_1.ncp2	2016/12/08 18:58	NCP2 ファイル	2,21
■ ピクチャ	tankenb_2_2.ncp2	2016/12/08 19:02	NCP2 ファイル	2,72
🗑 ビデオ	tankenb_2_3.ncp2	2016/12/08 19:03	NCP2 ファイル	2,64
⇒ ミュージック	tankenb_3_1.ncp2	2016/12/08 19:03	NCP2 ファイル	3,21
•	tankenb_3_2.ncp2	2016/12/09 12:24	NCP2 ファイル	3,88
	tankenb_3_3.ncp2	2016/12/09 12:40	NCP2 ファイル	3,78
	tankenb_4_1.ncp2	2016/12/08 19:51	NCP2 ファイル	3,73
▲ ローカルティスク(C:)	tankenb_4_2.ncp2	2016/12/09 12:19	NCP2 ファイル	5,81
👝 リムーバブル ディスク (E:)	tankenb_4_3.ncp2	2016/12/08 19:54	NCP2 ファイル	4,38
CONTENTS	tankenb_5_1.ncp2	2016/12/08 19:55	NCP2 ファイル	5,87
🕌 VER	tankenb_5_2.ncp2	2016/12/08 19:56	NCP2 ファイル	3,65
👳 shp0630 (¥¥shpdsk2¥個人フォルダ)	tankenb_5_3.ncp2	2016/12/08 19:57	NCP2 ファイル	4,00
General SHOPRO (¥¥shpdsk2¥共有フォルダ)	tankenb_seal_2_1.ncp2	2016/12/08 20:16	NCP2 ファイル	71
ebo0620 (XXebodek4Xbiotee) (Y-)	tankenb_seal_2_2.ncp2	2016/12/08 20:28	NCP2 ファイル	65
	tankenb_seal_2_3.ncp2	2016/12/08 21:04	NCP2 ファイル	48
	tankenb_seal_2_4.ncp2	2016/12/08 21:14	NCP2 ファイル	35
📭 ネットワーク	tankenb_seal_3_1.ncp2	2016/12/08 21:30	NCP2 ファイル	66
	tankenb_seal_3_2.ncp2	2016/12/08 21:40	NCP2 ファイル	36
	tankenb seal 4 1.ncp2	2016/12/09 13:04	NCP2 ファイル	70

⑥ドラキッズホームページ(http://www.415255.com)を開いてください。 ページ下部の「ご通学生の方」の欄の『ドラキッズトーク音声DL』ボタンをクリックしてください。





⑦音声データダウンロードボタンをクリックしてください。音声データダウンロードが開始されます。 ※ブラウザによってダウンロード方法の表示は異なります。



⑧ダウンロードした「dorakids_1705」の上にカーソルを合わせ、ダブルクリックをし、 ファイルを開きます(圧縮ファイルの解凍)。

	圧縮ファイルを	解凍した状態			
-					x
Гdorak	ids_1705」フォルダ内		-	₄ dorakids	P
ファイル(<u>E</u>) 編集(<u>E</u>) 君	長示(⊻) ツール(I) ヘルプ(出)				
整理 ▼ ライブラリに油	追加 ▼ 共有 ▼ 書き込む	新しいフォルダー		•	0
☆ お気に入り	名前	更新日時	種類	サイズ	^
😌 Dropbox 🗮	tankenb_2_4.ncp2	2017/04/07 17:55	NCP2 ファイル	2,982 KB	
a OneDrive	tankenb_2_5.ncp2	2017/04/07 17:56	NCP2 ファイル	3,134 KB	
▶ ダウンロード	tankenb_2_6.ncp2	2017/04/07 17:57	NCP2 ファイル	3,436 KB	
■ デスクトップ	tankenb_2_7.ncp2	2017/04/07 17:57	NCP2 ファイル	2,079 KB	
	tankenb_3_4.ncp2	2017/04/07 17:59	NCP2 ファイル	3,381 KB	
◎ 最近表示した場所	tankenb_3_5.ncp2	2017/04/07 17:59	NCP2 ファイル	3,334 KB	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tankenb_3_6.ncp2	2017/04/07 17:59	NCP2 ファイル	3,435 KB	-
33 個の項目					

⑨ ダウンロードした画面(⑧)を左側、ドラキッズトーク本体の内蔵データの画面(⑤)を 右側に配置してください。 左側に配置した画面の41個のファイルをコピーし、右側に配置したドラキッズトーク本体の 内蔵データの中に貼り付け(ペースト)します。



① コピー中の画面が表示され、その後、ファイルのコピーの画面が開きます。 (1)ファイルのコピーの画面下部の「同じ処理を次の7個の競合に適用」の口にチェックを入れ、 (2)「コピーして置き換える」をクリックしてください。



STEP3

360- & Nº-2+!

~

①ドラキッズトークをパソコンから接続解除してください。

(1)パソコン右下の△の印をクリックします。USBアイコンをクリックして「DISKの取り出し」を選択してください。

(2)USBアイコンを選択します。

(3)「DISKの取り出し」を選択してください。

(4)「ハードウェアの取り外し」が表示されたらUSBは安全に取り外せます。

接続解除が完了するとWindowsの右下のタスクバーにハードウェアの取り外しメッセージが表示されます。



12USBケーブルをドラキッズトークから抜いてください。

以上でバージョンアップ作業は完了となります。 ご不明点などございましたら、下記【お問合せ先】までご連絡ください。

【お問合せ先】 (株)小学館集英社プロダクション教育課 TEL:03-3515-6820 (9:30~17:30 土日・祝日は除く)